

Le lave-vaisselle

Conseils d'entretien

- **Après chaque lavage, vérifiez le filtre amovible**, situé sous le bras d'aspersion inférieur.
- **Une fois par semaine**, nettoyez également à l'eau et au savon **la grille du filtre**, afin d'éliminer la graisse, qui à terme, peut encrasser le circuit de vidange.
- **Chaque mois, nettoyez le joint d'étanchéité** de la porte et les bacs à produits avec un chiffon humide.
- Une à trois fois par an, **faites tourner à vide** en choisissant un programme intensif et en utilisant un produit pour lave-vaisselle désodorisant, détartrant et dégraissant. Démontez de temps à autre **les bras d'aspersion** et désobstruez les orifices.

« Recette zéro déchet » : nettoyage express du lave-vaisselle

Versez directement dans la cuve du lave-vaisselle **6 cuillères à soupe d'acide citrique ou 2 grandes tasses (environ 250ml) de vinaigre blanc**. Puis, faites tourner la machine à vide. Après ce nettoyage, vous pouvez utiliser votre machine normalement.

Conseils d'usage

- **Le lave-vaisselle n'est pas une poubelle !** Jetez les résidus de nourriture avant le lavage. Sinon, ils obstruent les buses des bras d'aspersion et, à force le filtre intérieur : ce dernier est le plus difficile à changer.
- Veillez à ce que **rien n'empêche les bras de tourner** : manche de poêle, par exemple.
- **Ne surdosez pas les produits de lavage, de rinçage ou les sels**. Non seulement ces derniers polluent, mais ils peuvent encrasser le circuit de vidange.
- Attention : lorsque vous versez des sels, **évitiez que des cristaux ne tombent hors du réservoir**. Ils sont susceptibles de corroder la cuve lorsqu'ils stagnent dans l'appareil.



SYBERT